


Español

Por favor siga las instrucciones para instalar vuestra llave WIFI :

1. Inserte el CD piloto en lector CD/DVD de vuestro computador.
2. Seleccione el idioma.
3. Haga click sobre el boton « NEXT » para continuar(pantalla 1).
4. Haga click sobre el boton « INSTALL » para comenzar la instalacion (pantalla2)




pantalla 1



pantalla 2

5. Marque « YES » y haga click sobre el boton « FINISH ».

El asistente ha terminado la instalacion del programa, el va re-encender vuestro computador.



pantalla 3

6. Espere que vuestro computador se encienda y que este sobre la pagina de inicio. Inserte la llave USB WIFI en un puerto USB. **NO INSERTE LA LLAVE CUANDO EL COMPUTADOR ESTE APAGADO**, sino el proceso no estara completo. El final de la instalacion continua...

7. Deje que el proceso de instalacion se termine completamente. Luego lance el programa de utilizacion clickando dos veces sobre este icono. Usted va a entrar en la interfase de gestion de vuestro acceso WIFI



Clé Wi-Fi 150 Mbps USB avec antenne amovible

Notice d'installation et d'utilisation
Manual de uso
User manual

Référence: 632014

